セットアップコード名	設定コード（実質的にDM	コード化） 16 ASCII
読み取りを有効にする	@始める	405354415254
読むのをやめる	@停止	4053544F50
デコード成功音をオンにする	DCVOTOK1	4443564F544F4B31
デコード成功音をオフにする	DCVOTOK0	4443564F544F4B30
低周波	DCLOVFRG	44434C4F56465247
もし	DCMIVFRG	44434D4956465247
高周波	DCHIVFRG	4443484956465247
コードスキャンが成功するまでの時間（短い）	DCVOTI40	4443564F54493430
コードスキャンが成功するまでの時間（中）	DCVOTI80	4443564F54493830
コードのスキャン成功期間（長）	DCVOT120	4443564F54313230
デコード成功 LED プロンプトをオンにする	DCOKLED1	44434F4B4C454431
デコード成功 LED プロンプトをオフにする	DCOKLED0	44434F4B4C454430
起動音をオフにする	STARTUP0	5354415254555030
デコード失敗のプロンプト音が鳴る	DECERRO1	4445434552524F31
デコード失敗のプロンプト音がオフになります	DECERRO0	4445434552524F30
HID出力遅延 1ms	HIDDELY0	48494444454C5930
HID出力遅延 3ms	HIDDELY1	48494444454C5931
HID出力遅延 5ms	HIDDELY2	48494444454C5932
HID出力遅延 10ms	HIDDELY3	48494444454C5933
HID出力遅延 15ms	HIDDELY4	48494444454C5934
HID出力遅延 20ms	HIDDELY5	48494444454C5935
HID出力遅延 40ms	HIDDELY6	48494444454C5936
ボーレート 1200	BAUDSET0	4241554453455430
ボーレート 2400	BAUDSET1	4241554453455431
ボーレート 4800	BAUDSET2	4241554453455432
ボーレート 9600	BAUDSET3	4241554453455433
ボーレート 14400	BAUDSET4	4241554453455434
ボーレート 19200	BAUDSET5	4241554453455435
ボーレート 38400	BAUDSET6	4241554453455436
ボーレート 57600	BAUDSET7	4241554453455437
ボーレート 115200	BAUDSET8	4241554453455438
データ送信パッケージングプロトコルを使用しないでください	PACKDAT0	5041434B44415430
データ伝送パッケージングプロトコル 1 を使用する	PACKDAT1	5041434B44415431
データ伝送パッケージングプロトコル 2 を使用する	PACKDAT2	5041434B44415432
制御設定はプロトコルなしで送信されます	DATAPR00	4441544150523030
制御設定用のプロトコル送信	DATAPR01	4441544150523031
アメリカ英語	KBDSET00	4B42445345543030
ベルギー（オランダ語）	KBDSET01	4B42445345543031
ブラジル(ポルトガル語)	KBDSET02	4B42445345543032
カナダ（フランス語）	KBDSET03	4B42445345543033
フィンランド	KBDSET04	4B42445345543034
チェコ共和国	KBDSET05	4B42445345543035
デンマーク	KBDSET06	4B42445345543036
ドイツ/オーストリア（ドイツ語）	KBDSET07	4B42445345543037
フランス	KBDSET08	4B42445345543038
ギリシャ	KBDSET09	4B42445345543039
ハンガリー	KBDSET10	4B42445345543130
イスラエル(アラビア語)	KBDSET11	4B42445345543131
イタリア	KBDSET12	4B42445345543132
ラテンアメリカ/南アメリカ（スペイン語）	KBDSET13	4B42445345543133
オランダ	KBDSET14	4B42445345543134
ポーランド	KBDSET15	4B42445345543135
ノルウェー	KBDSET16	4B42445345543136
ポルトガル	KBDSET17	4B42445345543137
ルーマニア	KBDSET18	4B42445345543138
スペイン	KBDSET19	4B42445345543139

スウェーデン	KBDSET20	4B42445345543230
スイス（ドイツ語）	KBDSET21	4B42445345543231
スイス（フランス語）	KBDSET22	4B42445345543232
トゥルキエ	KBDSET23	4B42445345543233
イギリス	KBDSET24	4B42445345543234
日本	KBDSET25	4B42445345543235
スロバキア	KBDSET26	4B42445345543236
ロシア	KBDSET27	4B42445345543237
ベトナム	KBDSET28	4B42445345543238
タイ	KBDSET29	4B42445345543239
マレーシア	KBDSET30	4B42445345543330
なし（パリティなし）	CHEKDAT0	4348454B44415430
偶数パリティ	CHEKDAT1	4348454B44415431
奇数パリティ	CHEKDAT2	4348454B44415432
7 データビット	DATABIT7	4441544142495437
8 データビット	DATABIT8	4441544142495438
ストップビット	STOPBIT0	53544F5042495430
2つのストップビット	STOPBIT1	53544F5042495431
Capsキーをロックしないでください	LOCKCAP0	4C4F434B43415030
ロックキャップキー	LOCKCAP1	4C4F434B43415031
元のコードの出力	CHAROUT0	434841524F555430
小文字の出力	CHAROUT1	434841524F555431
大文字の出力	CHAROUT2	434841524F555432
バーコードテキストの自動エンコード	CODEMOD0	434F44454D4F4430
バーコードテキストUTF-8エンコード	CODEMOD1	434F44454D4F4431
バーコードテキストGBKエンコード	CODEMOD2	434F44454D4F4432
バーコードテキスト SHFIT-JIS エンコーディング	CODEMOD3	434F44454D4F4433
バーコードテキスト BIG-5 エンコード	CODEMOD4	434F44454D4F4434
HID で中国語の解析が可能	CHINEAN1	4348494E45414E31
HID は中国語の解析を禁止します	CHINEAN0	4348494E45414E30
HID 中国語 UNICODE エンコーディング	UNICODE1	554E49434F444531
HID 中国語 GBK エンコーディング	UNICODE0	554E49434F444530
代替出力オン	KEYPAD01	4B45595041443031
代替出力オフ	KEYPAD00	4B45595041443030
セットアップコードを有効にする	@STASET1	4.05354E+15
設定コードをオフにする	@ENDSET0	40454E4453455430
デフォルト設定を復元する	@FACTDEF	4.04641E+15
ファームウェアのバージョン番号を問い合わせる	QUREFIRM	515552454649524D
製品のSN番号を問い合わせる	QURERESN	5155552455245534E
手動読み取りモード	DCMOMANU	44434D4F4D414E55
自動読み取りモード	DCMOAUTO	44434D4F4155544F
シングル読み取りモード	DCMODONE	44434D4F444F4E45
連続読み取りモード	DCMOCONT	44434D4F434F4E54
一括読み取りモード	DCMODBAT	44434D4F44424154
照準位置決めモード	DCMODAIM	44434D4F4441494D
撮影モード	DCMODIMG	44434D4F44494D47
コード読み取りタイムアウト 5s	DECODE05	4445434F44453035
コード読み取りタイムアウト 10s	DECODE10	4445434F44453130
コード読み取りタイムアウト 15s	DECODE15	4445434F44453135
コード読み取りタイムアウト 20s	DECODE20	4445434F44453230
コード読み取りタイムアウト 25s	DECODE25	4445434F44453235
自動読み取り間隔 0ms	TIMEOUT0	54494D454F555430
自動読み取り間隔 100ms	TIMEOUT1	54494D454F555431
自動読み取り間隔 300ms	TIMEOUT2	54494D454F555432
自動読み取り間隔 500ms	TIMEOUT3	54494D454F555433
自動読み取り間隔 1s	TIMEOUT4	54494D454F555434
自動読み取り間隔 2s	TIMEOUT5	54494D454F555435

自動読み取り間隔 3s	TIMEOUT6	54494D454F555436
自動読み取り間隔 5s	TIMEOUT7	54494D454F555437
自動読み取り間隔 10s	TIMEOUT8	54494D454F555438
自動読み取り間隔 15s	TIMEOUT9	54494D454F555439
自動読み取り間隔 20s	TIMEOUTA	54494D454F555441
自動読み取り間隔 30s	TIMEOUTB	54494D454F555442
自動読み取り間隔 50s	TIMEOUTC	54494D454F555443
画像読み込みタイムアウト 1s	IMAGOUT1	494D41474F555431
画像読み込みタイムアウト 2s	IMAGOUT2	494D41474F555432
画像読み込みタイムアウト 3s	IMAGOUT3	494D41474F555433
画像読み込みタイムアウト 5s	IMAGOUT4	494D41474F555434
画像読み込みタイムアウト 10s	IMAGOUT5	494D41474F555435
手ぶれ補正時間 20ms	STABTIM0	5354414254494D30
手ぶれ補正時間 50ms	STABTIM1	5354414254494D31
手ぶれ補正時間 100ms	STABTIM2	5354414254494D32
手ぶれ補正時間 300ms	STABTIM3	5354414254494D33
手ぶれ補正時間 500ms	STABTIM4	5354414254494D34
手ぶれ補正時間 1s	STABTIM5	5354414254494D35
手ぶれ補正時間 2s	STABTIM6	5354414254494D36
手ぶれ補正時間 3s	STABTIM7	5354414254494D37
イメージセンサ感度-高	SENSITI0	53454E5349544930
イメージセンサ感度 - 中	SENSITI1	53454E5349544931
イメージセンサ感度 - 低い	SENSITI2	53454E5349544932
再読み取り遅延を有効にする	REPREAD1	5245505245414431
再読み取り遅延シャットダウン	REPREAD0	5245505245414430
再読出し遅延時間 200ms	REPTOUTA	524550544F555441
再読出し遅延時間 500ms	REPTOUT0	524550544F555430
再読出し遅延時間 1s	REPTOUT1	524550544F555431
再読出し遅延時間 2s	REPTOUT2	524550544F555432
再読出し遅延時間 3s	REPTOUT3	524550544F555433
再読出し遅延時間 5s	REPTOUT4	524550544F555434
再読出し遅延時間 10s	REPTOUT5	524550544F555435
再読出し遅延時間 15s	REPTOUT6	524550544F555436
再読出し遅延時間 20s	REPTOUT7	524550544F555437
再読出し遅延時間 30s	REPTOUT8	524550544F555438
再読出し遅延時間 50s	REPTOUT9	524550544F555439
補助光と照準光を同時に照射	ALLIOPEN	414C4C494F50454E
照準ライトのみが点灯します	LASERON1	4C415345524F4E31
補助光のみが点灯します	LIGHTON1	4C494748544F4E31
補助光と照準は明るくありません。	ALLCLOSE	414C4C434C4F5345
セキュリティレベルオフ	SETLEVE0	5345544C45564530
セキュリティレベルがオン	SETLEVE1	5345544C45564531
コードID+カスタム+AIMID	USERSET0	5553455253455430
カスタム+コードID+AIMID	USERSET1	5553455253455431
AIMID プレフィックスの追加を許可する	AMIDEAN1	414D494445414E31
AIMID プレフィックスの追加を無効にする	AMIDEAN0	414D494445414E30
CODEID プレフィックスの追加を許可する	COIDEAN1	434F494445414E31
CODEID プレフィックスの追加を無効にする	COIDEAN0	434F494445414E30
カスタムプレフィックスの追加は禁止されています	PREFIX00	5052454649583030
カスタムプレフィックスの追加を許可する	PREFIX01	5052454649583031
ターミネータサフィックスを追加することは禁止されています	SUFFIXN0	5355464649584E4F
ターミネータ接尾辞 CR を追加します	SUFFIXCR	5355464649584352
ターミネータ接尾辞 CRLF を追加	SUFFIXLF	5355464649584C46
ターミネータ サフィックス TAB を追加します	SUFFIXTB	5355464649585442
カスタムサフィックスの追加は禁止されています	SUFFIXS0	5355464649585330
カスタムサフィックスの追加を許可する	SUFFIXS1	5355464649585331
DPM モードを無効にする	DPMCEAN0	44504D4345414E30

DPM モードを許可 1	DPMCEAN1	44504D4345414E31
DPM モードを許可 2	DPMCEAN2	44504D4345414E32
DPM モードを許可 3	DPMCEAN3	44504D4345414E33
DPM モードを許可 4	DPMCEAN4	44504D4345414E34
EAN13 セーフ モードをオンにする	EAN13SE1	45414E3133534531
EAN13 セーフ モードをオフにする	EAN13SE0	45414E3133534530
CODE128 セーフ モードをオンにする	CO128SE1	434F313238534531
CODE128 セーフ モードをオフにする	CO128SE0	434F313238534530
イメージセンサモード消灯	IMAGLED0	494D41474C454430
イメージセンサモードランプが点灯	IMAGLED1	494D41474C454431
カスタムプレフィックスを設定する	ECPREFIX	4543505245464958
カスタムサフィックスを設定する	ECSUFFIX	4543535546464958
データコード 0	DADIGIT0	4441444947495430
データコード 1	DADIGIT1	4441444947495431
データコード 2	DADIGIT2	4441444947495432
データコード 3	DADIGIT3	4441444947495433
データコード 4	DADIGIT4	4441444947495434
データコード 5	DADIGIT5	4441444947495435
データコード 6	DADIGIT6	4441444947495436
データコード 7	DADIGIT7	4441444947495437
データコード 8	DADIGIT8	4441444947495438
データコード 9	DADIGIT9	4441444947495439
データコードA	DADIGITA	4441444947495441
データコードB	DADIGITB	4441444947495442
データコードC	DADIGITC	4441444947495443
データコードD	DADIGITD	4441444947495444
データコードE	DADIGITE	4441444947495445
データコードF	DADIGITF	4441444947495446
セーブデータパラメータ	SAVEDATA	5341564544415441
現在設定されているデータパラメータをキャンセルします	CELCURRO	43454C435552524F
現在設定されているデータパラメータをすべてキャンセルします	CELCURRA	43454C4355525241
現在の設定をキャンセルするコマンド	CANCURRS	43414E4355525253
領域のデコード	DCENTER0	4443454E54455230
センターデコーディング	DCENTER1	4443454E54455231
クラシックモード	SCANMOD0	5343414E4D4F4430
ローコントラストモード	SCANMOD1	5343414E4D4F4431
高モーション許容モード	SCANMOD2	5343414E4D4F4432
カスタムモード	SCANMOD3	5343414E4D4F4433
マルチスペクトル赤色光	MLEDSET0	4D4C454453455430
マルチスペクトル白色光	MLEDSET2	4D4C454453455432
マルチスペクトルインテリジェント学習	MLEDSET3	4D4C454453455433
マルチスペクトルサイクル	MLEDSET4	4D4C454453455434
複数のバーコードのデコードが可能	SETMULNM	4445434D554C5431
複数のバーコードのデコードを無効にする	DECMULT0	4445434D554C5430
N 個のバーコードを正確にデコード	MDECEXC1	4D44454345584331
N 個のバーコードをデコードする	MDECEXC0	4D44454345584330
複数のバーコードの最大デコード数を設定する	SETMULNM	5345544D554C4E4D
標準モード	DECODER0	4445434F44455230
拡張モード	DECODER1	4445434F44455231
拡張モード	DECODER2	4445434F44455232
GS1AI 識別子の解析を許可する	GSAIEAN1	4753414945414E31
GS1AI 識別子の解析を無効にする	GSAIEAN0	4753414945414E30
シリアルポートの 16 進数設定を許可する	UHEXEAN1	5548455845414E31
シリアルポートの16進数設定を無効にする	UHEXEAN0	5548455845414E30
一括読み取りの最大デコード数を設定します。	SETMANUM	5345544D414E554D
インターセプトする左側の文字数を設定します	SETLCNUM	5345544C434E554D
右側でインターセプトする文字数を設定します	SETRCNUM	53455452434E554D

複数のバーコード区切り設定	SETMULCH	5345544D554C4348
複数のバーコードをランダムに出力	ORDEROT0	4F524445524F5430
複数のバーコードは最初に縦方向に出力されます	ORDEROT1	4F524445524F5431
複数のバーコードは最初に水平方向に出力されます	ORDEROT2	4F524445524F5432
同じバーコードの複数のバーコードをフィルタリングする	FILTSBA1	46494C5453424131
複数のバーコードは同じバーコードをフィルタリングしません	FILTSBA0	46494C5453424130
インターセプトされた文字の開始ビットを設定します	SETSCNUM	53455453434E554D
インターセプトされる文字の数を設定します	SETCTNUM	53455443544E554D
コード読み取りタイムアウトを設定する	SETDECTI	5345544445435449
自動読み取り間隔時間を設定する	SETATIME	5345544154494D45
画像読み取りタイムアウトを設定する	SETIMGTI	534554494D475449
手ぶれ補正時間を設定する	SETSENTT	53455453454E5454
再読み込み遅延時間を設定する	SETREPTI	5345545245505449
コードガンをスキャンしてユーザー設定をロードする	USERCFG0	5553455243464730
コードガンをスキャンして工場出荷時の設定をロードする	USERCFG1	5553455243464731
ユーザー設定を保存する	USERCFG2	5553455243464732
ユーザー設定テーブルをクリア	CLERUSER	434C455255534552
すべての設定をクリアする	CLEARXML	434C454152584D4C
オープンシリアルポートコマンド設定応答	UCOMEAN1	55434F4D45414E31
クロースシリアルポートコマンド設定応答	UCOMEAN0	55434F4D45414E30
デコード失敗出力NGを無効にする	OUTPUNG0	4F555450554E4730
デコード失敗を許可してNGを出力する	OUTPUNG1	4F555450554E4731
画像デコード成功後の検出	IMGCODT1	494D47434F445431
画像のデコードが成功した後にデコードする	IMGCODT0	494D47434F445430
すべての 1D コードを許可する	AL1DEAN1	414C314445414E31
すべての 1D コードを禁止する	AL1DEAN0	414C314445414E30
すべての 2次元コードを許可する	AL2DEAN1	414C324445414E31
すべての2次元コードを禁止する	AL2DEAN0	414C324445414E30
Code39 - 読み取りを許可します	C39EANB1	43333945414E4231
Code39 - 読み取り禁止	C39EANB0	43333945414E4230
Code39 - 出力開始文字と終了文字	C39TRSE1	4333395452534531
Code39 - 開始文字と終了文字を出力しません	C39TRSE0	4333395452534530
Code39 - チェックなし	C39NCHK0	4333394E43484B30
Code39-チェックですがチェックデジットを出力します	C39TCHK1	4333395443484B31
Code39-チェックし、チェックデジットを出力しません	C39TCHK0	4333395443484B30
Code39 - FullASCII を許可する	C39FUAS1	4333394655415331
Code39 - FullASCII をオフにする	C39FUAS0	4333394655415330
CodaBar - 読み取りを許可します	CBAREAN1	4342415245414E31
CodaBar-無効な読み取り	CBAREAN0	4342415245414E30
CodaBar - 開始文字と終了文字を出力する	CBARTSE1	4342415254534531
CodaBar - 開始文字と終了文字を出力しません CBARTSE0		4342415254534530
CodaBar - チェックなし	CBANCHK0	4342414E43484B30
CodaBar-check ですがチェックデジットを出力します	CBATCHK1	4342415443484B31
CodaBar チェックを行うがチェック ディジットを出力しない	CBATCHK0	4342415443484B30
INT25 - 読み取りを許可します	IN25EAN1	494E323545414E31
INT25 - 読み取り禁止	IN25EAN0	494E323545414E30
INT25 - チェックなし	IN25CHK0	494E323543484B30
INT25 - チェックしますがチェックデジットを出力します	IN25CHK1	494E323543484B31
INT25 - チェックしますが、チェックデジットは出力しません	IN25CHK2	494E323543484B32
Code93 - 読み取りを許可します	C93EANB1	43393345414E4231
Code93 - 読み取り禁止	C93EANB0	43393345414E4230
Code11 - 読み取りを許可します	C11EANB1	43313145414E4231
Code11 - 読み取り禁止	C11EANB0	43313145414E4230
Code11 - チェックなし	C11ECHK0	4331314543484B30
Code11 - 1桁 チェック	C11ECHK1	4331314543484B31
Code11 - 2 桁のチェックサム	C11ECHK2	4331314543484B32
Code11 出力チェックデジット	C11TCHK1	4331315443484B31

Code11 はチェックデジットを出力しません	C11TCHK0	4331315443484B30
EAN8 - 読み取りを許可します	EAN8EAN1	45414E3845414E31
EAN8 - 読み取り禁止	EAN8EAN0	45414E3845414E30
EAN8 - 出力チェックデジット	EAN8CHK1	45414E3843484B31
EAN8 - チェックデジットを出力しません	EAN8CHK0	45414E3843484B30
EAN8 - 2桁アドオンコードを読み取ります	EAN8AD21	45414E3841443231
EAN8 - 2桁アドオンコードを読み取れません	EAN8AD20	45414E3841443230
EAN8 - 5桁アドオンコードを読み取ります	EAN8AD51	45414E3841443531
EAN8 - 5桁アドオンコードを読み取れません	EAN8AD50	45414E3841443530
EAN8-強制読み取り拡張コード	EAN8REQ1	45414E3852455131
EAN8 - 拡張コードの読み取りは強制されません	EAN8REQ0	45414E3852455130
EAN8 - EAN-13 に変換します	EAN8T131	45414E3854313331
EAN8 - EAN-13 には変換されません	EAN8T130	45414E3854313330
EAN13 - 読み取りを許可します	EN13EAN1	454E313345414E31
EAN13 - 読み取り禁止	EN13EAN0	454E313345414E30
EAN13 - 出力チェックデジット	EN13CHK1	454E313343484B31
EAN13 - チェックデジットを出力しません	EN13CHK0	454E313343484B30
EAN13 - 2桁アドオンコードを読み取ります	EN13AD21	454E313341443231
EAN13 - 2桁アドオンコードを読み取れません	EN13AD20	454E313341443230
EAN13 - 5桁アドオンコードを読み取ります	EN13AD51	454E313341443531
EAN13 - 5桁アドオンコードを読み取れません	EN13AD50	454E313341443530
EAN13-強制読み取り拡張コード	EN13REQ1	454E313352455131
EAN13 - 拡張コードの読み取りは強制されません	EN13REQ0	454E313352455130
UPCA - 読み取りを許可します	UPCAEAN1	5550434145414E31
UPCA - 読み取り禁止	UPCAEAN0	5550434145414E30
UPCA - 出力チェックデジット	UPCACHK1	5550434143484B31
UPCA - チェックデジットを出力しません	UPCACHK0	5550434143484B30
UPCA - 2桁アドオンコードを読み取ります	UPCAAD21	5550434141443231
UPCA - 2桁アドオンコードを読み取れません	UPCAAD20	5550434141443230
UPCA - 5桁アドオンコードを読み取ります	UPCAAD51	5550434141443531
UPCA - 5桁アドオンコードを読み取れません	UPCAAD50	5550434141443530
UPCA-強制読み取り拡張コード	UPCAREQ1	5550434152455131
UPCA - 拡張コードの読み取りは強制されません	UPCAREQ0	5550434152455130
UPCA-先頭文字を送信>	UPCATLC1	55504341544C4331
UPCA - 先頭文字を送信しない	UPCATLC0	55504341544C4330
UPCA - EAN13 には変換されません	UPCAT130	5550434154313330
UPCA - EAN13 に変換します	UPCAT131	5550434154313331
UPCE - 読み取りを許可します	UPCEEAN1	5550434545414E31
UPCE - 読み取り禁止	UPCEEAN0	5550434545414E30
UPCE - 出力チェックデジット	UPCECHK1	5550434543484B31
UPCE - チェックデジットを出力しません	UPCECHK0	5550434543484B30
UPCE - 2桁アドオンコードを読み取ります	UPCEAD21	5550434541443231
UPCE - 2桁アドオンコードを読み取れません	UPCEAD20	5550434541443230
UPCE - 5桁アドオンコードを読み取ります	UPCEAD51	5550434541443531
UPCE - 5桁アドオンコードを読み取れません	UPCEAD50	5550434541443530
UPCE-強制読み取り拡張コード	UPCEREQ1	5550434552455131
UPCE - 拡張コードの読み取りは強制されません	UPCEREQ0	5550434552455130
UPCE - 先頭文字を送信	UPCETLC1	55504345544C4331
UPCE - 先頭文字を送信しない	UPCETLC0	55504345544C4330
UPCE - UPCA に拡張	UPCETUA1	5550434554554131
UPCE - UPCA には拡張されません	UPCETUA0	5550434554554130
Matrix25 - 読み取りを許可します	M25EANB1	4D323545414E4231
Matrix25 - 読み取り禁止	M25EANB0	4D323545414E4230
Matrix25 - チェックなし	M25NCHK0	4D32354E43484B30
Matrix25 - チェックしますがチェックデジットを出力します	M25TCHK1	4D32355443484B31
Matrix25 - チェックしますが、チェックデジットは出力しません	M25TCHK0	4D32355443484B30
Straight25 - 読み取りを許可します	S25EANB1	53323545414E4231

ストレート25-読み取り禁止	S25EANB0	53323545414E4230
Straight25 - チェックなし	S25NCHK0	5332354E43484B30
Straight25-チェックですがチェックデジットを出力します	S25TCHK1	5332355443484B31
Straight25 - チェックしますが、チェックデジットは出力しません	S25TCHK0	5332355443484B30
IATA25 - 読み取りを許可	IA25EAN1	4941323545414E31
IATA25 - 読み取り禁止	IA25EAN0	4941323545414E30
IATA25 - チェックなし	IA25CHK0	4941323543484B30
IATA25 - チェックしますが、チェック ディジットを出力します	IA25CHK1	4941323543484B31
IATA25 - チェックしますが、チェック ディジットは出力しません	IA25CHK2	4941323543484B32
MsiPlessey - 読み取りを許可します	MSIPEAN1	4D53495045414E31
MsiPlessey - 障害のある読書	MSIPEAN0	4D53495045414E30
MsiPlessey - チェックなし	MSIPCHK0	4D53495043484B30
MsiPlessey - ワンビットチェック	MSIPCHK1	4D53495043484B31
MsiPlessey-2桁 チェック	MSIPCHK2	4D53495043484B32
MsiPlessey 出力チェックデジット	MSITCHK1	4D53495443484B31
MsiPlessey - チェックデジットを出力しない	MSITCHK0	4D53495443484B30
Plessey - 読み取りを許可します	PLESEAN1	504C455345414E31
Plessey 障害のある読書	PLESEAN0	504C455345414E30
Pdf417 - 読み取りを許可する	PDF4EAN1	5044463445414E31
Pdf417-読み取り禁止	PDF4EAN0	5044463445414E30
MicroPdf の読み取りを許可する	MPDFEAN1	4D50444645414E31
MicroPdf-読み取り禁止	MPDFEAN0	4D50444645414E30
アステカ - 読み取りを許可します	AZTEEAN1	415A544545414E31
アステカ族の障害者の読書	AZTEEAN0	415A544545414E30
Qr読み取り許可	QRCOEAN1	5152434F45414E31
Qr読み取り禁止	QRCOEAN0	5152434F45414E30
MicroQr - 読み取りが可能	MCQREAN1	4D43515245414E31
MicroQr - 読み取りを無効にする	MCQREAN0	4D43515245414E30
Datamatrix - 読み取りが可能	DMCOEAN1	444D434F45414E31
データマトリックス無効読み取り	DMCOEAN0	444D434F45414E30
漢信許可読書	HANXEAN1	48414E5845414E31
漢信障害のある読書	HANXEAN0	48414E5845414E30
Code32 - 読み取りを許可します	C32EANB1	43333245414E4231
Code32 - 読み取り禁止	C32EANB0	43333245414E4230
GridMatrix - 読み取りが可能	GMCOEAN1	474D434F45414E31
GridMatrix-読み取り禁止	GMCOEAN0	474D434F45414E30
Gs1databar - 読み取りを許可します	GS1DEAN1	4753314445414E31
Gs1databar - 読み取り禁止	GS1DEAN0	4753314445414E30
Gs1databar 限定形式で読み取りが可能	GS1LEAN1	4753314C45414E31
Gs1databar限定読み取り禁止	GS1LEAN0	4753314C45414E30
Gs1databar - 拡張読み取りが許可されています	GS1XEAN1	4753315845414E31
Gs1databar - 拡張読み込み禁止	GS1XEAN0	4753315845414E30
Code128 - 読み取りを許可します	C128EAN1	4331323845414E31
Code128 - 読み取り禁止	C128EAN0	4331323845414E30
バーコード読み取りコンテンツの長さを制限する	CODELEN1	434F44454C454E31
バーコードコンテンツの長さの制限をオフにする	CODELEN0	434F44454C454E30
ファーマコード - 読み取りを許可します	PHAREAN1	5048415245414E31
ファーマコード読み取り禁止	PHAREAN0	5048415245414E30
ドットコード-読み取りを許可する	DOTOEAN1	444F544F45414E31
ドットコード無効読み取り	DOTOEAN0	444F544F45414E30
maxicode-読み取りを許可する	MAXIEAN1	4D41584945414E31
maxicode-disable 読み取り	MAXIEAN0	4D41584945414E30
複合 - 読み取りが可能	COMPEAN1	434F4D5045414E31
複合無効読み取り	COMPEAN0	434F4D5045414E30
CodablockF - 読み取りを許可します	CODFEAN1	434F444645414E31
CodablockF - 読み取りを無効にする	CODFEAN0	434F444645414E30
Code49 - 読み取りを許可します	CO49EAN1	434F343945414E31

Code49 - 読み取り禁止	CO49EAN0	434F343945414E30
HK25 - 読み取りを許可	HK25EAN1	484B323545414E31
HK25-読み取り禁止	HK25EAN0	484B323545414E30
HK25 - チェックなし	HK25CHK0	484B323543484B30
HK25-チェックですがチェックデシットを出力します	HK25CHK1	484B323543484B31
HK25 - チェックしますが、チェックデシットは出力しません	HK25CHK2	484B323543484B32
Code39 - 最小読み取り長を設定します	C39MILEN	4333394D494C454E
Code39 - 最大読み取り長を設定します	C39MALEN	4333394D414C454E
Code11 - 最小読み取り長を設定します	C11MILEN	4331314D494C454E
Code11 - 最大読み取り長を設定します	C11MALEN	4331314D414C454E
Code128 - 最小読み取り長を設定します	C128MILN	433132384D494C4E
Code128 - 最大読み取り長を設定します	C128MALN	433132384D414C4E
Code93 - 最小読み取り長を設定します	C93MILEN	4339334D494C454E
Code93 - 最大読み取り長を設定します	C93MALEN	4339334D414C454E
データマトリックス - 最小読み取り長を設定します	DMAMILEN	444D414D494C454E
データマトリックス - 最大読み取り長を設定します	DMAMALEN	444D414D414C454E
CodaBar - 最小読み取り長を設定します	CBAMILEN	4342414D494C454E
CodaBar - 最大読み取り長を設定します	CBAMALEN	4342414D414C454E
Int25 - 最小読み取り長を設定します	I25MILEN	4932354D494C454E
Int25 - 最大読み取り長を設定します	I25MALEN	4932354D414C454E
Matrix25 - 最小読み取り長を設定します	M25MILEN	4D32354D494C454E
Matrix25 - 最大読み取り長を設定します	M25MALEN	4D32354D414C454E
Straight25 - 最小読み取り長を設定します	S25MILEN	5332354D494C454E
Straight25 - 最大読み取り長を設定します	S25MALEN	5332354D414C454E
IATA25 - 最小読み取り長を設定します	IA25MILN	494132354D494C4E
IATA25 - 最大読み取り長を設定します	IA25MALN	494132354D414C4E
Plessey - 最小読み取り長を設定します	PLEMILEN	504C454D494C454E
Plessey - 最大読み取り長を設定します	PLEMALEN	504C454D414C454E
Pdf417 - 最小読み取り長を設定します	PDFMILEN	5044464D494C454E
Pdf417 - 最大読み取り長を設定します	PDFMALEN	5044464D414C454E
MicroPdf - 最小読み取り長を設定します	MIPMILEN	4D49504D494C454E
MicroPdf - 最大読み取り長を設定します	MIPMALEN	4D49504D414C454E
Aztec - 最小読み取り長を設定します	AZTMILEN	415A544D494C454E
Aztec - 最大読み取り長を設定します	AZTMALEN	415A544D414C454E
Qr-最小読み取り長を設定します	QRCMILEN	5152434D494C454E
Qr-最大読み取り長を設定します	QRCMALEN	5152434D414C454E
Hanxin-最小読み取り長を設定します	HAXMILEN	4841584D494C454E
Hanxin-最大読み取り長を設定します	HAXMALEN	4841584D414C454E
Code32 - 最小読み取り長を設定します	C32MILEN	4333324D494C454E
Code32 - 最大読み取り長を設定します	C32MALEN	4333324D414C454E
GridMatrix - 最小読み取り長を設定します	GMCMILEN	474D434D494C454E
GridMatrix - 最大読み取り長を設定します	GMCMALEN	474D434D414C454E